


## Sender Inspiro + Campus



### Funktionscheck:

- Sender einschalten
- Akkuleistung kontrollieren
- Stummschaltung kontrollieren
- Mikrofonkabel komplett abwickeln
- Mikrofonstellung kontrollieren (Aus – Richtcharakteristik – Kugelcharakteristik)
- Mikrofon nahe genug am Mund platzieren
- Bei Bedarf Frequenzsynchronisation durchführen
- Bei Bedarf Soundcheck durchführen (Inspiro)

<sup>1</sup> Halten Sie die unteren zwei Tasten kurz gedrückt, ein Personensymbol ist zu sehen -> Tastensperre aktiv. Durch nochmaliges Drücken, wird die Tastensperre wieder deaktiviert.